

FANUC 机器人

自动运转(PNS)设置指导手册

修订	姓名	日期
编制		
审核		
批准		

版本	更新内容	日期	姓名
V1.0	首次发布		
V1.1	格式更新	2022/2/7	崔华瑞



目录

1、	概述	3
2、	PNS 自动启动设置	3
	2.1 PNS 启动基本设置	3
	2.2 UI/UO 信号配置	5
3、	PNS 自动启动	6
	3.1 PNS 程序名及建立	6
	3.2 PNS 启动前准备	7
	3.3 PNS 自动启动	7
5、	常见报警	9
	5.1 STST-014 程序选择失败	9
	5.2 STST-019 程序未选择	9
6、	附录	. 10



1、概述

程序编号选择(PNS)是从遥控装置(例如 PLC)选择程序的一种功能。当 PNS 自动运转信号按照相应的顺序触发时,指定的 PNS 程序会被调用运转起来。本文档以 PLC 作为遥控装置, Profinet 通讯(已完成通讯设置)为例,其余通讯方式可以参考本文档。



2、PNS 自动启动设置

2.1 PNS 启动基本设置 1) 选择示教器上的[Menu]键一在第6项[Setup](设置)菜单中找到"选择程序"进入,见图2.1,光标移到第 一项, 按 F4 选择 PNS 模式。 PNS0001 行0 <mark>12</mark> 中止TED 美节 • E PMS UOP なななななななな 。 时位责容规 1 RSR 100% 3 Style in in 4 其他 11 12 13 确认信号周期: 最小临时DBAM存储器 最小永久OMS存储器 1000 MS 100 XB 50 XB 重新启动,启用更改的设置。 ▦ 图 2.1 继续按 F3 选择详细,第一项选择 PNS,第二项基数设置成 100。见图 2.2 2)







处理中 単步 暫停 异常 其方 其方 東次 山行 焊接 焊接中 空转 PNS0001 行0 12 中止TED 美节 100
条统/配置 ★2/65 36 存在作員製出給輸出備号 D0[0] 42/65 37 作用基场是新用目影報出信号 D0[0] 0] 0] 0] 0] 37 作用基场是新用目影報出信号 D0[0]
【 类型 】 【 选择 】
图 2.5

2.2 UI/UO 信号配置

 选择示教器上的[Menu]键一在第 5 项[I/O](信号)菜单中找到"UOP"进入,见图 2.6,选择 F2"分配", 将 UI 信号的机架号,插槽号与 DI 的设置成一致。UO 信号的机架号,插槽号与 DO 的设置成一致。如图 2.7 和图 2.8,给 DI 和 DO 信号时,给到对应的 UI 和 UO 信号。







3、PNS 自动启动

3.1 PNS 程序名及建立			
1)	PNS 程序编号通过 PNS1-PNS8 输入信号组合来指定,机器人将所读出的 PNS1~8 信号变换成 10 进制后的值		
	就是 PNS 号码,该数值加上基础号码的值就是程序号码(4位数),也即(程序号码)=(PNS 号码)+(基		
	本号码),示例见图 3.1。		





3.2 PNS 启动前准备

① 将机器人控制柜面板打成 AUTO 模式。

- ② 将示教器旋钮打成 OFF。
- ③ 机器人为连续运转模式。
- ④ 机器人无报警。参考图 3.2。

项目	确认方法
CMDENBL 无法接通时的确认项目	
- 远程条件已成立	SO[0:REMOTE] = ON
 示教器尚未启用 	SO[7:TPENBL] = OFF
 远程 / 本地设定为远程 	SI[2:REMOTE] = ON
 模式开关为 AUTO 模式 	SI[8] -ON 且 SI[9] -ON
- UI[3: SFSPD]为 ON	UI[3:SFSPD] = ON
- UI[8: ENBL]为 ON	UI[8:ENBL] = ON
- SRMT MASTER = 0(外围设备)	在系统变量画面上确认

項目	确认方法
- 动作允许条件已成立	
- 尚未发生报警	SO[3:FAULT] = OFF、UO[6:FAULT] = OFF
- 伺服电源已接通	UO[2:SYSRDY] = ON
 连续运转模式(单步方式无效) 	示教器的 STEP LED 为 OFF
	内置 PMC 时,可在 INFO[1:STEP]=0 下进行确认
CMDENBL 已接通但无法进行外部启动时的确	外部启动时,在发生"SYST-011运行任务失败"的情况下,在报
认项目	警履历画面上确认报警详细代码
- 专用外部信号有效	在系统设定画面上确认设定内容
- PNS/RSR, PNSTROBE, PROD_START,	在 UI 画面上确认状态,并确认 UI 的分配
START 已被正确输入	在 UI 分配画面上显示有 "*UI"时, UOP 已被分配给 PMC, 所以
	确认 PMC 程序
 已満足设定 / 程序选择画面上的自动运行 	在程序选择画面上确认设定内容
检查的条件	例:原点位置有效时,确认是否处于原点位置

图 3.2

3.3 PNS 自动启动

① 输入 PNS 程序号(PNS1~PNS8 输入信号)和 PNSTRPBE 选通信号给机器人,选择程序号。机器人会输出用于用于确认的选择程序号(SNO1~8)和 PNS 确认信号(SNACK 输出信号)。

- ② 输入外部启动信号 (PROD START 输入信号), 启动。
- ③ 启动时序图见图 3.3,图中红色方框的 PLC 给到机器人的相应启动信号。
- ④ PLC 启动程序实例见图 3.4。激活 PNSTROBE 0.2s 后关闭,在激活 PNStrobe 的同时 0.4s 后,激活 PNSstart, 然后 0.1s 后关闭 start, 然后查看程序是否调用成功。







5、常见报警

5.1 STST-014 程序选择失败

故障现象: SYST-014 程序选择失败。

故障原因:未按要求正确启动程序。

处理方案:重新 PNS 检查设置和程序启动时序。

5.2 STST-019 程序未选择

故障现象: SYST-019 程序未选择 故障原因: PNS 号未选择,可能是 PNS1~8或 PNSTROBE 信号未给出。 处理方案:测试 PNS1~8或 PNSTROBE 信号是否输出正常。



6、附录