

FANUC 机器人

IO 数据 karel 程序传输指导手册

修订	姓名	日期
编制	匡宏	2022/2/23
审核		
批准		

版本	更新内容	日期	姓名
V1.0	首次发布	2022/2/23	匡宏



目录

概述	3
作业步骤	3
2.1 确认通讯软件安装	3
2.2 IO 数据传输原理	3
2.3 PLC 与发那科机器人 IO 数据传输特点	3
2.4 PLC 与发那科机器人 IO 传送实时位置数据	3
2.5 PC 程序导入	4
2.6 程序参数说明	5
2.7 程序实现	6
常见报警	8
附录	9
4.1 KAREL 程序	9
	 概述



1、概述

 前期准备
 IO数据传输 原理
 机器人IO传 输特点

 程序实现

 </

在 Fanuc 机器人应用中,如果通讯 IO 点位足够,可以利用机器人 IO 传输位置数据及偏移位置数据等。

2、作业步骤

2.1 确认通讯软件安装

1) 首先确认机器人控制柜已经安装了总线通讯软件(如 EIP,Profinet),相应的 IO 端口通讯已经配置完成,已经 配置相应的 GI 与 GO, GI 用于机器人数据输入,GO 用于机器人数据输出。

2.2 IO 数据传输原理

 计算机通讯中数据是以补码的形式进行传输的。正数和零的补码是其二进制表示,与原码相同。负数的补码 是将其原码除符号位(首位)外的所有位取反(0变1,1变0,符号位为1不变)后加1。以8位二进制数 为例进行说明:+9的原码是00001001,补码也是00001001。-9的原码是10001001,补码是11110110 加1, 即11110111。

2.3 PLC 与发那科机器人 IO 数据传输特点

1) PLC 与外部数据 IO 传输,无论发送与接收的数据都是补码,传输的数据必须以整数的形式发送。如果数据不是整数则要乘以一定的倍数,将小数转换成整数。机器人通过 GI/GO 传输数据,GI 接收的数据是以无符 号数进行显示;而将数据寄存器 R 值赋值给 GO 时,GO 会自动转换成相应的补码,无需人为转换。因此,PLC 与 发那科机器人 IO 进行数据传输时,机器人只需要将收到的 PLC 数据进行正负区分和转换。发那科机器人组信号 GI/GO 每组最多只能设置 16 个点数。16 个信号组成的 16 位数据传递的有符号数范围是-32767~+32767。

2.4 PLC 与发那科机器人 IO 传送实时位置数据

 为了保证机器人运行满足实际精度要求,机器人数据必须保留到小数点后三位,如下图所示。如果采用将机器人位置数据乘1000扩大1000倍的方法,那么每个GI或GO传输的数据实际大小范围则为-32.767~+32.767, 很明显不满足实际要求。为了避免受到GI/GO只有16位点位数据的限制,可以采用DATA_SEND_IO与 DATA RECV IO数据进行传输。



位置	世界	工具: 1	£ 🖽
	配置: NU x: 895.913 y: w: 179.054 p:	T, 0, 0, 0 799.234 z: 121.923 .817 r: .248	
	[类型] 关节	用户 世界	

2.5 PC 程序导入

1) 将两个 PC 程序(DATA_SEND_IO.pc, DATA_RECV_IO.pc) 存入 U 盘或者 CF 卡, 按以下操作步骤执行文件导入:

- a. 按[Menu]键
- b. 选择[文件],进入文件页面,继续选择[文件]
- c. 选择切换设备,并找到 UT1(此处以 USB 存储器插在示教器上为例),然后按 F3 对相应的程序进行加载:





Г

	系统变量 308 \$KANJI_MASK 309 \$KARELMON 310 \$KAREL_CFG 311 \$KAREL ENB 312 \$KCL_LIN_NUM 313 \$KCL_RPCOUT 314 \$KEYLOGGING 315 \$LANGUAGE 316 \$LASTPAUSPOS 317 \$LGCFG 318 \$LN_DISP	311/823 0 KARELMON_T KAREL_CFG_T TRUE *uninit* 2 'DEFAULT ' [8] of JOINTPOS9 LGCFG_T LN_DISP_T	
3)选择[SELECT]-[类	(F1 键)]-[KAREL 程序],检查和	呈序是否正确加载。	
	KAREL程序 695340 编号 程序名	字节可用 3/19 注释	
	1 AAVMMAIN P 2 COMSET P	C [] C []	
	3 DATA RECV IO P 4 DATA SEND IO P	C [] C []	
	5 EN_AROFF P 6 EN ARON P	C [] C []	
	7 EN_OFFLN P 8 EN ONLN P	C [] C []	
	9 EN_QCCHK P		
	TO EN-ROOLL I		

2.6 程序参数说明			
程序名	文件名	说明	
DATA_SEND_IO	DATA_SEND_IO.pc	将数值寄存器值扩大 1000 倍然后取整向 PLC 发送	
		参数说明:	
		参数1(INT):起始输出 DO 号	
		参数 2(INT):末端输出 DO 号	
		最多只能有 32 个 IO 进行数据传输,参数 1 是最低位,参数 2	
		是最高位。	
		参数3(INT):数值寄存器R号,寄存器号必须在50以内。	
		举例: DATA_SEND_IO(1,32,2)	
		机器人将2号数值寄存器的值扩大1000倍然后取整,将	
		取整后的数据通过 DO1-DO32 以补码的型式发送给 PLC,其中	
		DO[32]发送的是符号位。	
DATA_RECV_IO	DATA_RECV_IO.pc	将接收的 PLC 数据缩小 1000 倍, 然后将缩小 1000 倍的数据存	
		放到相应的寄存器。	
		参数说明:	
		参数1(INT):起始输入 DI 号	
		参数 2 (INT):末端输入 DI 号	
		最多只能有 32 个 IO 进行数据传输,参数 1 是最低位,参数 2	
		是最高位。	



参数3(INT):数值寄存器R号,寄存器号必须在50以内。	0
举例: DATA_RECV_IO(1,32,3)	
机器人将通过 DI1-DI32 收到的数据缩小 1000 倍, 象	然后
将缩小 1000 倍的数据存放到数值寄存器 3,其中 DI[32]是符号位	位





IO_TEST		
1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: [End]	1/10 ! 将DI1-DI32收到的数据存入寄存器R1 ! R1存储的为X坐标数据 CALL DATA_RECV_IO(1, 32, 1) ! 将DI33-DI64收到的数据存入寄存器2 ! R2存储的为Y坐标数据 CALL DATA_RECV_IO(33, 64, 2) ! 将DI65-DI96收到的数据存入寄存器3 ! R3存储的为Z坐标数据 CALL DATA_RECV_IO(65, 96, 3)	



3、常见报警



4、附录

4.1 KAREL 程序 Image: Data_RECV_IO.pc Data_SEND_IO.pc